

Scivola T 196 Class - solo chiave





Utilizzo

Il gancio della serratura viene azionato e bloccato girando la chiave.


Per movimentare l'anta, utilizzare la levetta di trascinamento posta nel frontale della serratura. L'impugnatura ergonomica consente di superare la resistenza dei sistemi di ammortizzo delle porte scorrevoli.

Fissaggio

Fissaggio di serratura ed incontro con quattro viti da 4x20 mm.



Schema di foratura unificato



Specifiche d'ordine

Materiale	Articolo	
ACCIAIO	B08962 50 XX	1 

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.