

Scheda tecnica prodotto

Braccio a slitta ISM TS

5000



Con controllo della sequenza di chiusura e leve

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte a due ante con meccanismo integrato di controllo chiusura
- Installazione sul lato cerniera
- Porte a battente destro e sinistro
- Divisione simmetrica o asimmetrica della porta
- Sporgenza cerniere massima 2800 mm
- Sporgenza cerniere minima 1300 mm, larghezza minima dell'anta passiva 400 mm

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Il meccanismo integrato di controllo chiusura mantiene l'anta attiva in posizione di attesa fino alla chiusura dell'anta passiva
- Protezione antivandalismo mediante il tirante flessibile
- Posizione di installazione regolabile di 4 mm in orizzontale tramite fessure
- Con blocco scorrevole avvitato

DATI TECNICI

Nome di vendita	Braccio a slitta ISM TS 5000
Sporgenza cerniere min.	1300 mm
Larghezza min. anta passiva	400 mm
Conformità alle norme	EN 1158
Lunghezza	2630 mm
Larghezza	40 mm
Altezza	30 mm
Limitatore di apertura per retrofitting	Sì
Rivelatore fumo integrato	No
Regolazione sequenza di chiusura integrata	Sì
Possibilità di correzione in altezza	Sì
Limite di apertura flessibile	Sì

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Braccio a slitta ISM TS 5000	continua, con regolazione sequenza di chiusura integrata e leve	115592	simile all'acciaio inox	2630 x 40 x 30 mm
Braccio a slitta ISM TS 5000	continua, con regolazione sequenza di chiusura integrata e leve	115549	color argento	2630 x 40 x 30 mm
Braccio a slitta ISM TS 5000	continua, con regolazione sequenza di chiusura integrata e leve	115591	bianco RAL 9016	2630 x 40 x 30 mm
Braccio a slitta ISM TS 5000	continua, con regolazione sequenza di chiusura integrata e leve	115593	secondo RAL	2630 x 40 x 30 mm

ACCESSORI

UNITÀ DI BLOCCO MECCANICO IN APERTURA

Per braccio a slitta ISM



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Unità di blocco meccanico in apertura	per braccio a slitta ISM / braccio a slitta ISM BG, forza di tenuta regolabile, calpestabile	118437

LIMITE DI APERTURA FLESSIBILE

Per bracci a slitta E e R, a 1 anta e 2 ante



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Limite di apertura flessibile	per braccio a slitta 1 anta: TS 5000 E-/R-/RFS (installazione sull'anta), Boxer E; 2 ante: tutte le varianti E-/R-/ISM TS 5000 (incl. VPK) e Boxer	145311

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

Accumulatore da utilizzare sull'anta attiva nei bracci a slitta a 2 ante ISM e ISM BG



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Kit Ecline ISM / ISM BG *	Accumulatore da utilizzare sull'anta attiva nei bracci a slitta a 2 ante ISM e ISM BG	154767	nero



MATERIALE DI MONTAGGIO

PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A SLITTA

Per braccio a slitta ISM e E-ISM



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio braccio a slitta	per braccio a slitta ISM / E-ISM	118702	color argento
Piastra di montaggio braccio a slitta	per braccio a slitta ISM / E-ISM	118703	secondo RAL

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.